



Děkujeme
Děkujeme, že jste si zakoupili chytrý produčovací přístroj HOME Power 4 USB.

Obsah balení
1x HOME Power 4 USB
1x Uživatelský manuál


Funkce
Chytrý Wi-Fi produčovací přístroj 4x AC s funkcí měření spotřeby a 4x USB portem. Podporuje hlasové ovládání Alexa, Ok Google, Hey Siri a chytré aplikace IGET HOME. Maximální




Technické parametry
Napájení: AC 230-250V - 50-60Hz
Máčetelná: 3680 W
Max. proud: 16 A
USB výstup: Celkem 5 0V/2,4A nebo 3 0V/4,5V/3A nebo 5V/0,2V/1,5A
Typové výstup: 5V = 3A, 9V = 2,22A, 12V = 1,67A
Celkem USB výstup: 32,0W
Porty: 3x USB + 1x USB-C, 4x AC
Operační teplota: 0-35°C
Teplota skladování: -10°C - +40°C
Vlhkost při provozu: 5% - 65%
Wi-Fi specifikace:
802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2
2412 - 2472 MHz, max. vysílání výkon: 802.11b +18dBm, 802.11g +16dBm, 802.11n/2M/4E +14dBm, Kanál: 1-13



Stážení aplikace IGET HOME
Nastavte QR kód pro stážení "IGET HOME" aplikace. Nebo vyhledejte "IGET HOME" na Apple Store nebo Google Play pro instalaci aplikace.



Jak připojit zásuvku k Wi-Fi?
Krok 1: Stážení aplikace a registrace
Nastavte QR kód pro stážení "IGET HOME" aplikace. Nebo vyhledejte "IGET HOME" na Apple Store nebo Google Play pro instalaci aplikace.
Otevřete IGET HOME aplikaci, klikněte na "Registrovat", aby jste získali přístup k portu vašeho telefonního čísla, nebo e-mailu. Přihlaste se do aplikace.



Krok 2: Přidání zařízení do aplikace
Zkontrolujte, zda je váš mobilní telefon připojen k sítí Wi-Fi 2,4 GHz.
Stiskněte tlačítko napájení zásuvky na dobu delší než 5 vteřin, dokud nezačne indikátor rychle blikat (přibližně 3krát za sekundu), což znamená, že zařízení je připraveno ke konfiguraci.
Otevřete aplikaci "IGET HOME" a stiskněte "1" v pravém horním rohu aplikace.
Vyberte typ zařízení, a stiskněte "povolte rychlé nastavení indikátor". Bude načteno heslo sítě Wi-Fi, ke které je připojen váš mobilní telefon.




Klíčové informace
Klasifikace: Konektivní, jeho mezdovláda at inteligentní konektorové systémy portů.
A osmog letarına
1x HOME Power 4 USB
1x Uživatelský manuál
Inteligentní Wi-Fi elektrická 4x AC energeticky efektivní 4x USB port. Ak Alexa, at Ok Google, Play a Google Home aplikace. IGET HOME inteligentní aplikacınz atımmatısa.

Mússaki adaklar
Napájení: AC 230-250V - 50-60Hz
Máčetelná: 3680 W
Max. proud: 16 A
USB výstup: Celkem 5 0V/2,4A nebo 3 0V/4,5V/3A nebo 5V/0,2V/1,5A
Typové výstup: 5V = 3A, 9V = 2,22A, 12V = 1,67A
Celkem USB výstup: 32,0W
Porty: 3x USB + 1x USB-C, 4x AC
Máčetelná: 3680 W
Teplota skladování: -10°C - +40°C
Vlhkost při provozu: 5% - 65%
Wi-Fi specifikace:
802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2
2412 - 2472 MHz, max. vysílání výkon: 802.11b +18dBm, 802.11g +16dBm, 802.11n/2M/4E +14dBm, Kanál: 1-13




Letítés és regisztráció
Szkészítse be a QR kódot az "IGET HOME" APP letöltéséhez. Vagy keresse rá a "IGET HOME" kifejezést az Apple Store-ban vagy a Google Play alkalmazásboltban.
Nyissa meg az "IGET HOME" APP-t, koppintson a "Regisztráció" gombra, hogy fókuszon kapjon telefonos számát vagy e-mail címet. Jelentkezzen be az APP-be.

Krok 2: Přidání zařízení do aplikace
Zkontrolujte, že je inteligentní zásuvka zapnutá. Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
Stlačte tlačítko napájení zásuvky na dobu delší než 5 vteřin, když indikátor rychle bliká (přibližně 3krát za sekundu), což znamená, že zařízení je připraveno na konfiguraci.
Otevřete aplikaci "IGET HOME" a stlačte tlačítko "1" v pravém horním rohu aplikace.
Vyberte typ zařízení a stlačte tlačítko "povolte rychlé nastavení indikátor". Bude načteno heslo sítě Wi-Fi, ke které je připojen váš mobilní telefon.




Vážený zákazníku
Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili chytrý produčovací přístroj HOME Power 4 USB. Obsah balení: 1x HOME Power 4 USB, 1x Uživatelský manuál.


Stážení aplikace IGET HOME
Nastavte QR kód pro stážení "IGET HOME" aplikace. Nebo vyhledejte "IGET HOME" na Apple Store nebo Google Play pro instalaci aplikace.




Stručný průvodce používáním Amazon Echo
Před použitím Amazon Echo je důležité zkontrolovat, že se neshodují následující podmínky:
1. Amazon Alexa aplikace a účet
2. Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Stručný průvodce používáním služby Google Home
Před použitím Amazon Echo je důležité zkontrolovat, že se neshodují následující podmínky:
1. Amazon Alexa aplikace a účet
2. Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Stručný průvodce používáním služby Google Home
Před použitím Amazon Echo je důležité zkontrolovat, že se neshodují následující podmínky:
1. Amazon Alexa aplikace a účet
2. Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Stručný průvodce používáním služby Google Home
Před použitím Amazon Echo je důležité zkontrolovat, že se neshodují následující podmínky:
1. Amazon Alexa aplikace a účet
2. Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Stručný průvodce používáním služby Google Home
Před použitím Amazon Echo je důležité zkontrolovat, že se neshodují následující podmínky:
1. Amazon Alexa aplikace a účet
2. Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Stručný průvodce používáním služby Google Home
Před použitím Amazon Echo je důležité zkontrolovat, že se neshodují následující podmínky:
1. Amazon Alexa aplikace a účet
2. Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Stručný průvodce používáním služby Google Home
Před použitím Amazon Echo je důležité zkontrolovat, že se neshodují následující podmínky:
1. Amazon Alexa aplikace a účet
2. Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Stručný průvodce používáním služby Google Home
Před použitím Amazon Echo je důležité zkontrolovat, že se neshodují následující podmínky:
1. Amazon Alexa aplikace a účet
2. Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Dankeschön
Vielen Dank, dass Sie die intelligente Steckdose mit USB-Anschlüssen gekauft haben.
Inhalt des Pakets
1x HOME Power 4 USB
1x Benutzerhandbuch
Intelligente WLAN-Steckdose mit 4x AC und 4x USB-Ports. Unterstützt Alexa, Ok Google, Hey Siri und intelligente Apps wie Amazon Alexa, Google Home, Google Play und Google Assistant.




Spezifikationer
Stromversorgung: AC 230-250V - 50-60Hz
Maximale Leistung: 3680 W
Stromkreis: ein einzelner Stromkreis: 16 A
Max. current: 16 A
USB-Ausgang: Insgesamt 5 0V/2,4A oder 3 0V/4,5V/3A oder 5V/0,2V/1,5A
Typischer Ausgang: 5V = 3A, 9V = 2,22A, 12V = 1,67A
Gesamter USB-Ausgang: 32,0W
Ports: 3x USB + 1x USB-C, 4x AC
Betriebsbereich: 0-35°C
Lagerungstemperatur: -10°C - +40°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5% - 65%
Wi-Fi-Spezifikationsstandard: IEEE 802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2
2412 - 2472 MHz, max. sendeleistung: 802.11b +18dBm, 802.11g +16dBm, 802.11n/2M/4E +14dBm, Kanal: 1-13



Herunterladen und Registrierung
Scannen Sie den QR-Code, um die "IGET HOME" APP herunterzuladen.
Oder suchen Sie "IGET HOME" im Apple Store oder Google Play, um die APP zu installieren.
Öffnen Sie die "IGET HOME" APP, tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail zu erstellen. Melden Sie sich bei der APP an.




Wie verbindet man WiFi?
Schritt 1: Herunterladen und Registrierung
Scannen Sie den QR-Code, um die "IGET HOME" APP herunterzuladen.
Oder suchen Sie "IGET HOME" im Apple Store oder Google Play, um die APP zu installieren.
Öffnen Sie die "IGET HOME" APP, tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail zu erstellen. Melden Sie sich bei der APP an.




Steuern Sie Ihren Mini Smart Plug über IGET HOME APP jederzeit und überall
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon und Mini Smart Plug mit dem Netzwerk verbunden sind. Weitere Funktionen, die Sie genießen können, finden Sie in der APP-Schnittstelle.
Schritt 3: Teilen Sie Ihre Geräte mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie, nachdem Sie Ihre Geräte erfolgreich hinzugefügt haben.




Steuern Sie Ihren Mini Smart Plug über IGET HOME APP jederzeit und überall
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon und Mini Smart Plug mit dem Netzwerk verbunden sind. Weitere Funktionen, die Sie genießen können, finden Sie in der APP-Schnittstelle.
Schritt 3: Teilen Sie Ihre Geräte mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie, nachdem Sie Ihre Geräte erfolgreich hinzugefügt haben.




Steuern Sie Ihren Mini Smart Plug über IGET HOME APP jederzeit und überall
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon und Mini Smart Plug mit dem Netzwerk verbunden sind. Weitere Funktionen, die Sie genießen können, finden Sie in der APP-Schnittstelle.
Schritt 3: Teilen Sie Ihre Geräte mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie, nachdem Sie Ihre Geräte erfolgreich hinzugefügt haben.




Steuern Sie Ihren Mini Smart Plug über IGET HOME APP jederzeit und überall
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon und Mini Smart Plug mit dem Netzwerk verbunden sind. Weitere Funktionen, die Sie genießen können, finden Sie in der APP-Schnittstelle.
Schritt 3: Teilen Sie Ihre Geräte mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie, nachdem Sie Ihre Geräte erfolgreich hinzugefügt haben.



Karuzellierung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Amazon Alexa APP und Konto
2. Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Karuzellierung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Amazon Alexa APP und Konto
2. Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Karuzellierung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Amazon Alexa APP und Konto
2. Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Karuzellierung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Amazon Alexa APP und Konto
2. Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Karuzellierung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Amazon Alexa APP und Konto
2. Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Karuzellierung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Amazon Alexa APP und Konto
2. Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Karuzellierung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Amazon Alexa APP und Konto
2. Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Karuzellierung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Amazon Alexa APP und Konto
2. Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Thank you
Thank you for purchasing the HOME Power 4 USB.
Package contents
1x HOME Power 4 USB
1x User manual
Function
Smart Power Strip with 4x AC sockets with energy monitoring and 4x USB port. Support Alexa, Ok Google, Hey Siri and smart application IGET HOME.




Technical parameters
Power supply: AC 230-250V - 50-60Hz
Max. power: 3680 W
Max. current: 16 A
USB output: Total 5 0V/2,4A or 3 0V/4,5V/3A or 5V/0,2V/1,5A
Typical output: 5V = 3A, 9V = 2,22A, 12V = 1,67A
Total USB power: 32.0W
Ports: 3x USB + 1x USB-C, 4x AC
Operation temperature: 0-35°C
Storage temperature: -10°C - +40°C
Humidity in operation: 5% - 65%
Wi-Fi specification:
802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2
2412 - 2472 MHz, max. transmitting power: 802.11b +18dBm, 802.11g +16dBm, 802.11n/2M/4E +14dBm, Channels: 1-13



Downloading APP IGET HOME
Scan the QR code to download "IGET HOME" APP.
Or Search "IGET HOME" in Apple Store or Google Play to install the APP.
Open the "IGET HOME" APP, tap "Register" to get an account with your phone number or e-mail. Sign in the APP.




How to Connect Wi-Fi?
Step 1: Download & Registration
Scan the QR code to download "IGET HOME" APP. Or Search "IGET HOME" in Apple Store or Google Play to install the APP.
Open the "IGET HOME" APP, tap "Register" to get an account with your phone number or e-mail. Sign in the APP.




How to Connect Wi-Fi?
Step 1: Download & Registration
Scan the QR code to download "IGET HOME" APP. Or Search "IGET HOME" in Apple Store or Google Play to install the APP.
Open the "IGET HOME" APP, tap "Register" to get an account with your phone number or e-mail. Sign in the APP.




How to Connect Wi-Fi?
Step 1: Download & Registration
Scan the QR code to download "IGET HOME" APP. Or Search "IGET HOME" in Apple Store or Google Play to install the APP.
Open the "IGET HOME" APP, tap "Register" to get an account with your phone number or e-mail. Sign in the APP.




How to Connect Wi-Fi?
Step 1: Download & Registration
Scan the QR code to download "IGET HOME" APP. Or Search "IGET HOME" in Apple Store or Google Play to install the APP.
Open the "IGET HOME" APP, tap "Register" to get an account with your phone number or e-mail. Sign in the APP.




How to Connect Wi-Fi?
Step 1: Download & Registration
Scan the QR code to download "IGET HOME" APP. Or Search "IGET HOME" in Apple Store or Google Play to install the APP.
Open the "IGET HOME" APP, tap "Register" to get an account with your phone number or e-mail. Sign in the APP.




Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)




Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
5. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)
6. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a používání aplikace Amazon Alexa)



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions:
1. Amazon Alexa account and account
2. Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
3. SMART záznamník
4. Přístup ke síti Wi-Fi (přístup k síti Wi-Fi je nezbytný pro stážení a