


Install Instruction

Návod

Návod



	Ø	Weight	W	V	Hz	mA	PF
Round 400 28W 830	400mm	1500g	28	220-240	50/60	120	≥0.9
Round 400 28W 840	400mm	1500g	28	220-240	50/60	120	≥0.9
Round 600 45W 830	600mm	2800g	45	220-240	50/60	240	≥0.9
Round 600 48W 840	600mm	2800g	48	220-240	50/60	232	≥0.9

Attentions:

Upozornění:

Upozornenie:

1. Please follow the installation instructions when you install the lamp. Improper Installation Method is easy to falling, electric shock, fire and others accidents.

1. Před instalací svítidla si pečlivě přečtěte tento návod. Špatná instalace může vést ke zničení svítidla, úrazu el. proudem, požáru apod.

1. Pred inštaláciou svietidla si pozorne prečítajte tento návod. Zlá inštalácia môže viesť k zničeniu svietidla, úrazu el. prúdom, požiaru a pod.

2. Please do not change and replace the lamp assembly parts to avoid any accidents.

2. Nezasahujte a neměňte žádnou z vnitřních součástí svítidla. Především tak jeho poškození nebo úrazu.

2. Nezasahujte a nemeňte žiadnu z vnútorných súčastí svietidla. Predídete tak jeho poškodeniu alebo úrazu.

3. Please let the professional responsible for the electrical installation.

3. Instalaci svítidla svěřte proškolenému elektrikáři.

3. Inštaláciu svietidla zverte vyškolenému elektrikárovi.

4. Please cut off power supply immediately when the lamp is not working properly. Let the professional check it.

4. Při nestandardním chování svítidla ihned vypněte přívod proudu a nechejte svítidlo zkontrolovat elektrikářem.

4. Pri neštandardným správaním svietidla ihneď vypnite prívod prúdu a nechajte svietidlo skontrolovať elektrikárom.

5. Not-dimmable lamp. Please do not use it with dimmer.

5. Svítidlo není určeno pro stmívání. Nepoužívejte ho spolu se stmívačem.

5. Svítidlo nie je určené pre stmievanie. Nepoužívajte ho spolu so stmievačom.

6. For your eye, please do not look straight the lamp for a long time.

6. Chraňte si svůj zrak a nedívejte se dlouhou dobu přímo do světelného zdroje svítidla.

6. Chraňte si svoj zrak a nepozerajte sa dlhú dobu priamo do svetelného zdroja svietidla.

Warning:

Pozor:

Pozor:

Turn off power before installation

Před instalací vypněte přívod proudu

Pred inštaláciou vypnite prívod prudu

Warning:







Pozor:






Pozor:

Turn off power before installation

Před instalací vypněte přívod proudu

Pred inštaláciou vypnite prívod prudu





Importer
Dovozce
Dovozca



Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Adresa výrobce: FULGUR spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno

tel. : 545 197 213, fax: . 545 197 211, www.fulgur.cz, info@fulgur.cz